

UltraCharge Pro Powerbank 10K 60 W mit BoostSolid-Zelle und Display (BPB044, BBA022)

Modell: BPB044 / BBA022



Tastenanleitung


			Tippen Sie einmal, um zur nächsten Seite zu wechseln.
			Tippen Sie zweimal, um zur nächsten Seite zu wechseln.
			Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm auszuschalten. Der Bildschirm schaltet sich nach 30 Sekunden Inaktivität ohne Bedienung, Laden oder Entladen automatisch aus.

Reihenfolge der Bildschirme



Bildschirmanleitung

	Hauptbildschirm Zeigt die gesamte Ladeleistung in Watt und den aktiven Systemschutz an
	Szenario 1 Kein Gerät angeschlossen
	Szenario 2 Die Powerbank wird geladen
	Szenario 3 Die Powerbank versorgt ein angeschlossenes Gerät mit Strom
	Szenario 4 Der Pass-Through-Lademodus ist aktiv
	Leistungsanzeige Zeigt die Ladeleistung jedes Anschlusses in Watt und die verfügbare Kapazität an
	Temperaturanzeige Die Temperatur ist normal: Sie erhalten die höchstmögliche Ladegeschwindigkeit
	Kühlmodus Der Kühlmodus ist aktiviert: Die Ladegeschwindigkeit wird etwas reduziert, um eine Überhitzung zu verhindern
	Akkuzustand Zeigt den allgemeinen Zustand des Powerbank-Akkus an




 Helligkeitseinstellung

Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an unterschiedliche Umgebungen an




Eingangsleistung



 C1	 C2	 A
≤40W	—	—
—	≤40W	—

Ausgangsleistung



 C1	 C2	 A
≤60W	—	—
—	≤60W	—
—	—	≤22.5W
C1+C2 ≤ 27W		
C1+A ≤ 27W		
C2+A ≤ 27W		
C1+C2+A ≤ 30W		

Pass through		
 C1	 C2	 A
↓ 15W	↑ 15W	
↑ 15W	↓ 15W	